

# COMMENT POSER...

## Du scellement chimique avec le TAMFIX?



### Matériel Nécessaire

1 perforateur

1 pistolet à injection

1 kit de nettoyage  
(soufflette + écouvillon)

1 cartouche de résine  
chimique

1 tamfix

1 insert : tige fileté OU 1  
goujon mâle OU une  
douille

### Étapes

1. Percer tous les trous nécessaires au diamètre 15
2. Dévisser le bouchon de la cartouche, visser une buse sur la cartouche, placer la cartouche dans le pistolet
3. Injecter un peu de matière hors du mur avant de réaliser votre scellement pour vérifier le bon mélange de votre résine
4. Injecter 2 à 3 pressions de résine au bord du trou puis visser votre insert et répéter l'opération dans tous les trous
5. Attendre le séchage total (délai indiqué sur la cartouche) pour placer votre objet puis serrer jusqu'au blocage