

COMMENT POSER...

La cheville Cadrex?



Matériel Nécessaire



1 perceuse ou 1 perforateur



1 marteau



1 visseuse ou 1 tournevis

Etapes



1. Percer au diamètre 8 ou 10mm



2. Insérer la cheville au travers de l'objet en frappant sur la vis à l'aide d'un marteau



3. Visser jusqu'au blocage

